

Паспорт-инструкция по эксплуатации нагревательного мата MM 2-180

Используемые обозначения

- ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.
- ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.
- ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В тексте данной инструкции «кабели саморегулирующийся» может иметь такие технические названия, кабель, кабель нагревательный и т.п.

2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу.

5. На изделия присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности

- ВНИМАНИЕ!

При доставке изделия необходимо провести полную проверку и убедиться в том, что упаковка и нагревательный элемент не получили повреждений во время транспортировки. Проверьте целостность и сопротивление электрической цепи. Убедитесь в том, что результаты соответствуют паспортным данным. При наличии каких-либо несоответствий верните изделие поставщику.
- Подключение нагревательного мата и терморегулятора к источнику питания должно выполняться только квалифицированным специалистом-электриком в соответствии с инструкцией производителя и местными правилами прокладки электропроводов.
 - Запрещается включать нагревательные маты в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в инструкции на мат, на маркировке или упаковке.
 - В целях обеспечения безопасности система должна подключаться к устройству защитного отключения (далее УЗО).
 - В процессе монтажа нагревательный мат не должен подвергаться воздействию масла, смазки и других химических агрессивных веществ.
 - Система устанавливается поверх имеющегося бетонного основания, нагревательный элемент должен быть установлен в бетонную стяжку или в плиточный клей.
 - Установка крепежа проникающего типа, например, гвоздей или винтов, по месту прохождения поверхности мата запрещена.
 - Запрещается, даже кратковременно, включать нагревательные маты, свернутые в рулон, в электрическую сеть.
 - При установке мата следует избегать сплющивания или чрезмерного изгиба нагревательных проводов.
 - Не допускается размещение встраиваемых шкафов и прочих предметов мебели со сплошным основанием на полу по месту установки мата. Поверхность предметов мебели, расположенных над обогреваемой площадью, должна находиться на высоте не менее 10 см над уровнем пола для обеспечения конвекции воздуха.
 - Мат устанавливается на расстоянии 30–50 см от каждой стены (данное требование не относится к ванным комнатам).
 - Не рекомендуется ходить по системе обогрева пола в процессе ее установки. При крайней необходимости следует использовать ботинки на резиновой подошве.
 - Перед тем как раскатить мат на полу, очистите его от мусора.
 - Убедитесь в том, что на основании пола нет каких-либо острых объектов (гвоздей, крепежных скоб и т.д.), а также иных препятствий, которые могут повредить нагревательный элемент.
 - Измерьте и запишите значения сопротивления мата в соответствии с имеющимися инструкциями.

- ПРИМЕЧАНИЕ:

при проведении измерений сопротивления не забывайте учитывать влияние температуры окружающей среды.
- Не выполняйте монтаж системы в том случае, если температура окружающей среды ниже + 5 °С.
 - Соединения нагревательных проводов должны размещаться как можно ближе к стене, но не заходить на нее.
 - Не обрезайте кабель (при избыточной длине мата проверьте исходное проектное решение и замените мат конструкцией с более подходящим размером).
 - Не выполняйте работы по засверливанию на любом участке установки мата, в том случае если неизвестно, где находится место прохождения кабеля.
 - Не устанавливайте датчик температуры пола в том же кабельном канале, что и питающие провода. Датчик температуры пола устанавливается в гофрированной трубке, входящей в состав комплекта.
 - Избегайте соединения матов анахотом, не допускайте пересечения или контакта проводов друг с другом.

- ВНИМАНИЕ!

Данные указания, относящиеся к изделиям для «сырой» установки (самовыравнивающийся бетон/плиточный клей), подлежат обязательному выполнению при монтаже и установке любой соответствующей системы. Указания необходимо предоставлять специалисту, проводящему какие-либо работы с системой. Несоблюдение данных указаний может привести к отмене действия гарантии на установленную систему.

Назначение
Кабельные системы обогрева Master Mat на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхностей пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального температурного режима в помещении в течение дня.
Нагревательные маты Master Mat не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.

- Опаска проводов питания

Заземление – желтый и желто-зеленый

Планирование монтажных работ

1. Проверьте электропроводку на возможность подключения системы «тёплый пол». Для этого необходимо суммировать мощности всех электроприборов, которые могут быть подключены к сети. Необходимо учесть наличие дополнительных электроприборов, которые могут быть подключены к этой же сети. Нагревательные маты Master Mat с мощностью более 2 кВт рекомендовано подключать, используя специальный провод и отдельный автомат. Нагревательные маты подключаются через УЗО, номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА. Параметры стандартных электропроводов согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) приведены в таблице 1.
- | Материал проводов | Сечение (мм²) | Ток нагрузки, макс (А) | Суммарная мощность нагрузки, макс (кВт) |
|-------------------|---------------|------------------------|---|
| Медь | 2х1,0 | 16 | 3,5 |
| | 2х1,5 | 19 | 4,1 |
| | 2х2,5 | 27 | 5,9 |
| Алюминий | 2х2,5 | 20 | 4,4 |
| | 2х4,0 | 28 | 6,1 |
2. Измерьте сопротивление каждого элемента.

Измерьте и запишите исходное сопротивление каждого элемента. Внесите данные о сопротивлении в гарантийный талон. Эти данные должны соответствовать заводским параметрам в пределах допустимого отклонения в диапазоне от -5 до +10% от номинального значения. Для подтверждения правильности измерения проводите измерение при +20 °С. Сопротивление изоляции должно быть более 1 МОм. В том случае, если какое-либо из показаний не соответствует допустимому диапазону значений, свяжитесь с местным поставщиком.

3. Составьте схему укладки нагревательного мата.

При составлении схемы укладки предусматривайте расстояние 30–50 см между системой и стеной, а также до других нагревательных приборов (стожки, трубы, водного отопления и т.п.).

Перед монтажом системы необходимо определить обогреваемую площадь (свободно от стационарных предметов, мебели, мебели), место расположения терморегулятора и датчика температуры пола, далее составить схему укладки нагревательного мата, указав следующие данные:

 - схема размещения, направления и размеры мата;
 - начальные и конечные точки размещения каждого мата;
 - место установки терморегулятора или иного соответствующего блока управления;
 - место установки датчика температуры пола;
 - место размещения точки подключения соединительного кабеля питания.
- ВНИМАНИЕ!

Схема укладки по каждому участку прилагается к настоящему руководству и предоставляется владельцу.
4. Подготовьте поверхность основания пола.

Пол необходимо тщательно очистить, убрать все острые или заостренные предметы, заклеивать неровности для обеспечения гладкой поверхности, нанести грунтовку. В случае, если здание имеет термосопротивляющиеся швы, нагревательные маты должны быть расположены так, чтобы исключалась всякая возможность прохождения кабеля нагревательного мата через швы.

5. Отметьте места размещения питающих кабелей нагревательного мата и датчика температуры пола.

Убедитесь, что питающие кабели и провод датчика температуры не пересекаются и не соприкасаются друг с другом. В зависимости от типа выбранного покрытия в месте соединения кабеля питания и греющего кабеля может потребоваться углубление в основе пола, чтобы выровнять разницу по толщине между соединительной муфтой и самими проводами. При установке электрических соединений руководствуйтесь местными правилами прокладки электропроводов. Запрещается использовать удлинительные провода или сращивания проводов.

6. Подгонка нагревательных матов согласно схеме укладки.

Положите нагревательный мат гладкой стороной на бетонное основание пола и осуществите подгонку согласно схеме укладки. При необходимости, для получения желаемой формы нагревательного мата, разрезать можно только каркасную сетку, нагревательный кабель резать запрещается. Следующая полоска мата устанавливается параллельно предыдущей (или поперек предыдущей секции). Расстояние между нагревательными кабелями должно быть одинаковым, но не менее 50 мм. Избегайте соединения кабелей нагревательного элемента внахлест.

При уловом размещении сначала положите мат вдоль стены так, чтобы его конец заходил за угол, затем разрежьте сетку мата до другого края под первой, заходящей за угол петлей нагревательного провода (не разрезайте нагревательный провод). Сделайте надрез примерно в середине петли. Протяните мат от угла и разрежьте сетку по «внешнему» краю петли. Сделайте надрез длиной около 2/3 по направлению к другому краю мата. Загните часть нагревательного мата так, чтобы она находилась параллельно другой стороне угла (под углом 90° к другой части нагревательного мата), при этом высвободившая петля образует половину полной петли, размещенную в другом направлении. Проверьте наличие расстояния между двумя частями нагревательного мата.
- Примеры укладки нагревательного мата
- Монтаж нагревательного мата
- ВНИМАНИЕ!

Монтаж и подключение системы должен производить квалифицированный специалист имеющий соответствующий допуск. Работы по монтажу и подключению системы должны производиться при отключенном напряжении.

1. Подготовить в стене место для монтажа терморегулятора.

Подготовить место для монтажа датчика температуры пола и электропроводки.

Необходимо проштробить в стене канавку для прокладки электропроводов, питающих кабелей нагревательного мата и трубки для датчика температуры пола. В полу канавка, для датчика температуры пола, пропложенного в гофрированной трубе, должна быть не менее 20х20 мм.

3. Установка датчика температуры пола.

Поместите датчик температуры пола в монтажную гофрированную трубу, входящую в комплект, так, чтобы он располагался ближе к концу, а соединительный кабель – ближе к противоположному концу трубы. Концы трубы должны быть закрыт заглушкой, во избежании попадания клеевого или цементного раствора внутрь трубы. Поместите гофрированную трубу с датчиком мата, в подготовленную канавку, закрепив на полу клеевым раствором для крепления плитки. Отметьте место на полу, где расположен датчик. Радиус изгиба трубки (у стены) должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены – не менее 50 см. Проложите витую установочный провод датчика температуры пола и оставив его свободно – датчик должен свободно перемещаться внутри гофрированной трубы.

4. Подготовленную ранее поверхность пола, следует загрунтовать грунтовой глубокого проникновения.

5. Укладка нагревательного мата возможна двумя способами: укладка мата в двух слоях плиточного клея (п. 5.1) и укладка мата при помощи двусторонней клеевой ленты (п. 5.2).

5.1.Укладка мата в двух слоях плиточного клея.

Нанесите первый слой плиточного клея зубчатым шпателем. Первый слой плиточного клея, необходимо нанести при помощи зубчатого
- шпателя по всей площади укладки нагревательного мата.

Уложите нагревательный мат по схеме укладки. Уложите нагревательный мат на обогреваемую поверхность, следуя схеме укладки. Нагревательный мат не должен соприкасаться в слой плиточного клея. Выведите питающие кабели нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через подготовленную в стене канавку.

5.2.Укладка мата при помощи двусторонней клеевой ленты.

Нанесите двустороннюю клеевую ленту на загрунтованную площадь пола. После высыхания прогрунтованной поверхности, нанесите двустороннюю клеевую ленту в планируемых местах укладки нагревательного мата. Уложите и зафиксируйте нагревательный мат на клеевые ленты.

Уложите нагревательный мат на обогреваемую поверхность, следуя схеме укладки. При укладке прижмите нагревательный мат в области клеевых лент. Проверьте, прочно ли нагревательный мат приклеился. Выведите питающие кабели нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через подготовленную в стене канавку.

6. Расположите нагревательный мат относительно датчика температуры пола.

Пролодите, расположение датчика должно быть внутри нагревательного мата или между двумя матами на равном расстоянии относительно витков греющего кабеля. Не устанавливайте датчик температуры пола между витками нагревательного кабеля.

Расстояние А между параллельно размещенными нагревательными проводами должно составлять не менее 60% от расстояния В.

7. Сделайте контрольное измерение сопротивления нагревательного мата и датчика температуры пола после крепления к основанию пола.

8. Установите терморегулятор согласно прилагающейся к нему инструкции.

Монтаж необходимо производить, только при отключенном сетевом напряжении.

9. Произведите проверку работоспособности системы.

Проведите электрические соединения: подключение к терморегулятору установочных проводов матов, датчика, проводов питания согласно паспорту на терморегулятор. Включите напряжение. Включите терморегулятор согласно инструкции. Убедитесь, что мат нагревается. Выключите терморегулятор. Отключите напряжение.

10. Покройте систему слоем клеевого раствора или самовыравнивающимся слоем бетона.

Используйте плоский шпатель, покройте нагревательный мат слоем плиточного клея толщиной 8 – 10 мм (напольное покрытие – плиткой) или самовыравнивающимся слоем бетона толщиной 10 – 20 мм (для любого напольного покрытия) не допуская образования пузырей и поднятия нагревательного мата. При нанесении и отверждении плиточного клея температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +25 °С.

11. вновь повторите контрольное измерение сопротивления нагревательного мата и датчика температуры пола после того, как система заделана в слой плиточного клея или выравнивающийся бетонное покрытие.

Осуществите укладку плитки или другого напольного покрытия. Толщина керамических плиток покрытия должна составлять не менее 5 мм. В случае укладки корового покрытия, ламината, паркета, покрытия из ПВХ или коры пробкового дерева необходимо предусматривать слой бетона толщиной не менее 10 – 20 мм. Необходимо использовать бетон с улучшенными характеристиками, в состав которого входят такие химические вещества, как акрил, придающие бетону упругость и устойчивость к тепловому воздействию и механическим нагрузкам. Все компоненты должны выдерживать температуру в 80 °С.

12. снова проверьте измерение сопротивления нагревательного мата и датчика температуры пола после установки напольного покрытия. занесите итоговое значение сопротивления в гарантийный талон.

13. Наклейте ярлыки в легкодоступном месте на электрической панели, на автомате-выключателе должно быть обозначение каждого мата/кабеля. Данная информация может потребоваться на случай необходимости проверки и устранения неисправностей системы.

Важно:

гарантийный талон должен быть полностью заполнен. В противном случае гарантия будет недействительна.

Ввод в эксплуатацию

1. Система не должна эксплуатироваться до полного высыхания и затвердевания плиточного слоя.

2. Следуйте указаниям и рекомендациям производителей, согласно которым необходимо время для затвердевания составляет приблизительно 30 дней для бетонного раствора и 7 дней для клеевого раствора.

2. Для достижения максимальной эффективности при последующей эксплуатации системы после высказывания плиточной смеси необходимо произвести пробный запуск. Включите терморегулятор задан желаемый уровень обогрева, используя указания в инструкции терморегулятора и дату системы проработать в течение 24 часов.

3. При установке нескольких матов к одному блоку управления, питающие провода, идущие от матов, должны подключаться параллельно (не последовательно) через дополнительную распределительную коробку и протискиваться через кабельный канал в кабельной коробке терморегулятора. Вы можете параллельно установить 3 мата, если максимальный ток не превышает 16 А.

4. В зоне размещения системы обогрева пола не допускается использование крепежа проникающего типа, например, гвоздей или винтов для сверловых упоров и т.п.

5. Не следует закрывать полы, в которых устанавливаются маты/кабели, какими-либо объектами, препятствующими отводу тепла. Ковры, укладываемые поверх матов, должны быть легковоспламеняющимися и сделанными из текстиля, тканного или вязаной ковру, толщиной не более 10 мм. При использовании ковровых настилов на всю ширину нагреваемой поверхности, допускается использовать лишь ковровые настилы, подходящие для равномерного применения с системами обогрева пола.

6. При эксплуатации системы необходимо убедиться в том, что закрыты окна, двери и обеспечивается требуемый уровень герметичности, позволяющий избежать лишних потерь тепла и снизить затраты на электроэнергию.

7. Рекомендуемое значение температуры поверхности пола для комфортного обогрева составляет от +22 °С до +24 °С. Выбор иной температуры может стать причиной дискомфорта и/или дополнительных затрат на электроэнергию. Для большинства напольных покрытий из ламината, паркетной доски и для деревянных напольных покрытий не допускается превышение температуры более 27 °С, а для покрытий из пробки и кварц-винила 28С. Следуйте рекомендациям производителя напольного покрытия.

Транспортировка и хранение

Комплект «тёплого пола» в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта. Следует избегать ударов и перемещения системы «тёплый пол» внутри транспортного средства.

«Тёплый пол» должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и среднемесечной относительной влажности 65% (при +25 °С).

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать «тёплый пол» в помещении, где пред полагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2х часов.

ВНИМАНИЕ!

Система обогрева пола не содержит подвижных деталей, в связи с этим нет необходимости в проведении технического обслуживания.

Поиск и устранение неисправностей

При отказе или сбое работы системы выполните проверку в соответствии со следующими инструкциями:

1. Убедитесь в том, что автоматический прерыватель или предохранитель работают надлежащим образом, обеспечивая подачу электроэнергии через терморегулятор к системе обогрева пола.

2. Убедитесь в том, что УЗО не сработало. Если устройство сработало, проверьте, не подключено ли оно к другому оборудованию помимо системы обогрева пола. В этом случае отключите прочее оборудование, а затем снова задействуйте УЗО. Повторное срабатывание устройств свидетельствует о наличии проблем с системой обогрева пола. Свяжитесь со специалистом-электриком, проводившим монтаж оборудования. Не в коем случае не отключайте систему обогрева пола от УЗО. Не шунтируйте устройство УЗО.

3. Убедитесь, что термостат включен, поверните датчиковый регулятор в крайнее положение с максимальным значением. Оставьте систему включенной на 24 ч. Если пол не нагреется по истечении указанного времени, свяжитесь со специалистом-электриком для проверки работоспособности датчика температуры пола и терморегулятора.

4. По выполнению инструкций, приведенных в п. 1-3, убедитесь в надлежащей работоспособности системы. Проверьте, не выполнялись ли работы по засверливанию или иные аналогичные типы работ по месту установки системы. В подобных случаях может иметь место случайное повреждение греющего кабеля. В этом случае свяжитесь со специалистом-электриком.

Комплектация

Состав комплекта тёплого пола Master Mat :

 - нагревательный мат;
 - инструкция по монтажу нагревательного мата;
 - гарантийный талон;
 - гофрированная труба;
 - заглушка для гофрированной трубы.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы

Срок службы прибора составляет 50 лет.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель

«Вуху Кэухуи Электрик Нев Материал Ко., Лтд», №3, Экао Род, Саншан Экономик Девелопинг Зоне, Вуху, Аньхуи, Китай.
Manufacturer:
«Wuhu Xuhui Electric New Material Co., Ltd.», №3, Edao Road, Sanshan Economic Dевelopmg Zone, Wuhu, Anhui, China.

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Р-Климат».

Россия, 119049, г. Москва, ул. Якимина Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4.

Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67

E-mail: info@rusklimat.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Срок службы
Срок службы прибора составляет 50 лет.

Сертификация
Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель

«Вуху Кэухуи Электрик Нев Материал Ко., Лтд», №3, Экао Род, Саншан Экономик Девелопинг Зоне, Вуху, Аньхуи, Китай.
Manufacturer:
«Wuhu Xuhui Electric New Material Co., Ltd.», №3, Edao Road, Sanshan Economic Dевelopmg Zone, Wuhu, Anhui, China.

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Р-Климат».

Россия, 119049, г. Москва, ул. Якимина Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4.

Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67

E-mail: info@rusklimat.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Бланк схемы укладки

Монтаж системы произвели специалисты компании:

Ф.И.О. мастера: _____ № телефона: _____

№ лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Кем выдана: _____

Схема укладки системы тёплый пол Master Mat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Технические характеристики

Параметр / Артикул	MM 2-180-0,5	MM 2-180-1	MM 2-180-1,5	MM 2-180-2	MM 2-180-2,5	MM 2-180-3	MM 2-180-4	MM 2-180-5	MM 2-180-6
Тип кабеля	двужильный								
Площадь обогрева, м²	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Мощность, Вт/м²	180								
Мощность мата, Вт	90	180	270	360	450	540	720	900	1080
Напряжение питания, В-Гц	230(220-240)-50								
Номинальный ток, А	0,39	0,78	1,17	1,57	1,96	2,35	3,13	3,91	4,70
Сопротивление, Ом (+10%/-5%)	587,78	293,89	195,93	146,94	117,56	97,96	73,47	58,78	48,98
Длина соединительного кабеля питания, м	2								
Степень защиты	IP67								
Класс электрозащиты	II класс								
Механическая прочность	M1 класс (IEC 60800)								
Ширина мата, м	0,5								
Толщина кабеля, мм (+/-10%)	3,5								
Размеры упаковки (ШХВХГ), мм	500х90х90	500х100х100	500х110х110	500х120х120	500х130х130	500х140х140	500х150х150	500х170х170	500х180х180
Вес брутто, кг	0,61	0,77	0,94	1,10	1,22	1,43	1,77	2,10	2,45

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подтверждаем вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийными талоном. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

В претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание кулленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализирующегося на устранении недостатков товара. Указанный срок гарантии распространяется на изделия, приобретенные в специализированных сервисных центрах. Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный
Адрес для писем: 125493, г.Москва, ул.Нарвская, д.21

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель в праве обратиться к Продавцу. Продавец, Уполномоченным изготовителем организации, Импортер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/чисто заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок на теплые полы Master Mat (MM 2-180) составляет 240 (двести сорок) месяцев со дня продажи Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Если во время устранения недостатков товара станет очевидно, что они не будут устранены в определенный согласенным сторонам срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантии ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительно только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи изделия при регулировке изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Наст