

*Настенные конвекторы SAVVA Step-S. Подключение справа сбоку.
Высота прибора 200 и более мм. Монтажная схема.*

