

*Настенные конвекторы Savva Timber S.  
Правое нижнее подключение под термоклапан. Монтажная схема.  
Левое подключение под термоклапан – зеркально.*

