

*Настенные конвекторы Savva Timber S.  
Правое нижнее подключение. Монтажная схема.  
Левое подключение – зеркально.*

