



Рис.1

Инструкция

1. Перед началом монтажа прикрепите ножки к боковинам шкафа. Для этого необходимо извлечь из пакета ножки (2 шт.), болты с шестигранной головкой (2 шт.), шайбы (2 шт.), и гайки (2 шт.).

Вставив болт в отверстие в боковине шкафа и паз ножки, закручиваем крепеж согласно рис.1.

Паз в ножке позволяет регулировать шкаф по высоте.

2. Болты с полукруглой головкой и усом (4 шт.) в комплекте с шайбами и гайками предназначены для крепления оборудования, устанавливаются в направляющие, расположенные на задней стенке шкафа.

Для этого направляющую необходимо извлечь, предварительно наклонив ее на 25-30° вправо или влево. Собранные с шайбой и гайкой болты вставить сверху в паз направляющей и вернуть ее на место.

© LUNDA