

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Данный гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность на приобретенное Вами изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства действуют на территории Российской Федерации в течение гарантийного срока со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет и исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия

гарантия на подвижные механизмы, пластиковые детали, уплотнители и прокладки обеспечивается только при соблюдении инструкции по сборке и условий эксплуатации

! гарантия действует при наличии настоящего талона

! НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКЛИ:

по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);

в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;

в результате несоблюдения требований инструкции по уходу и обслуживанию;

в результате механических повреждений изделия, а также следов воздействия химических, абразивных и иных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;

в результате естественного износа изделия и эмалированного покрытия;

в случае использования изделия не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

! Гарантийные обстоятельства распространяются на изделие с момента продажи и действуют в течение пяти лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

! Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Изготовлено по заказу: ООО «Сантехника-Онлайн», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10.

Производитель: NOBLE KITCHEN AND BATH CO., LTD NO.7, LONGPING ROAD, LONGPING COMMUNITY, XIQU STREET, ZHONGSHAN CITY

Разработано в Финляндии с соблюдением строгих стандартов качества на каждом этапе

E-mail: service@stworki.ru

Телефон: 8 (800) 700-06-35

Сайт: stworki.ru

STWORKI

ПАСПОРТ

Чугунная ванна

ГАРАНТИЯ

10
ЛЕТ

STWORKI

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Инструменты для установки:

1. Разводные плоскогубцы
2. Уплотнительная лента
3. Слив-перелив или сифон (приобретаются отдельно)
1. Рулетка
2. Уровень
3. Силиконовый герметик

! Убедитесь, что перекрытие и стяжка пола в ванной комнате рассчитаны на суммарный вес ванны, воды и пользователей!

Монтаж ванны на финишные напольные покрытия (керамическая плитка, керамогранит) осуществляется на предварительно подготовленное основание. Устройство такого основания обеспечивает равномерное распределение эксплуатационных нагрузок и исключает механическое разрушение плиточного покрытия. При установке изделия на монолитное бетонное перекрытие или черновую стяжку устройство дополнительного основания не требуется.

Эмаливое покрытие чувствительно к точечным ударам. Не роняйте на эмаль тяжёлые металлические инструменты и не бейте по бортикам ванны.

Установка слив-перелива

Рекомендуется собрать и установить сливную арматуру до того, как вы поставите ванну на постоянное место.

1. Вставьте выпускную решётку в сливное отверстие ванны, используя прокладку.
2. Снизу закрепите гайку выпуска, плотно затянув её винтом.
3. Установите трубку перелива в соответствующее отверстие под бортиком ванны.
4. Соедините выпуск и перелив с помощью гибкого или жёсткого шланга, идущего в комплекте с сифоном.
5. Подсоедините выход сифона к канализационной трубе (используйте резиновую манжету для герметизации).

Установка ножек

1. Положите ванну на бок на мягкую поверхность (толстое одеяло, картон или пенопласт), чтобы не повредить эмаль.
2. Наденьте клиновые или закрепите болтовые опоры на специально отлитые на дне ванны монтажные узлы.
3. Если опоры крепятся на клиньях, забейте их с помощью деревянной или резиновой киянки до упора. Если на болтах — надёжно затяните крепёж.
4. Переверните ванну в нормальное положение.

Установка ванны:

1. Аккуратно перенесите ванну к месту установки. Оставьте зазор между бортиком ванны и стеной примерно 3–5 мм (это необходимо для компенсации возможных подвижек здания и предотвращения скрипа).
2. Установите строительный уровень на дно ванны вдоль, поперек и по диагонали.

Важно: Чугунные ванны имеют заводской уклон дна в сторону слива. При выравнивании следите за тем, чтобы уклон сохранялся, и вода не застаивалась.

3. Отрегулируйте высоту ножек.
4. Тщательно обезжирьте бортик ванны и прилегающую часть стены спиртом или специальным очистителем.
5. Закройте слив пробкой и наберите в ванну воду до уровня перелива.
6. Тщательно проверьте бумажной салфеткой все соединения сифона (выпуск, перелив, стык с канализацией) на предмет протечек. Салфетка должна остаться абсолютно сухой.
7. Откройте пробку и проверьте герметичность при быстром сливе воды (это проверяет пропускную способность сифона и отсутствие засоров).
8. Убедитесь, что вода уходит полностью и не остается луж на дне ванны.
9. Нанесите ровный слой санитарного силиконового герметика в зазор между бортиком ванны и стеной. Разгладьте шов шпателем, смоченным в мыльной воде.
10. Дождитесь полного высыхания герметика (время указано на упаковке, обычно 12–24 часа) до начала эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки STWORKI. Пожалуйста, внимательно изучите данные инструкции перед началом установки и эксплуатации изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

! ВНИМАНИЕ

Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников. Перед началом работ по установке изделия необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

! ВНИМАНИЕ

Чугунная ванна имеет большой вес. Для ее подъема и установки обязательно используйте соответствующее грузоподъемное оборудование. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Ванна
2. Комплект ножек
3. Паспорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр слива: 5,2 ± 0,2 см
- Толщина стенки: 0,7 - 0,9 мм
- Без отверстия для ручек

! РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МЯГКИЕ СРЕДСТВА НА МЫЛЬНОЙ ОСНОВЕ. После обработки тщательно смойте остатки средства водой.

Регулярный уход снижает риск образования известкового налета и сохраняет внешний вид изделия.

Остатки жидкого мыла, шампуня или геля для душа также могут вызвать повреждения. Чтобы этого не произошло, тщательно смойте их чистой водой.

Запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты, абразивные губки, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислоты и щелочи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ванна предназначена для приема водных (гигиенических) процедур и устанавливается в ванных комнатах жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых домов). Изделие рассчитано на индивидуальное бытовое использование и подключается к внутренним сетям холодного и горячего водоснабжения, а также к системе канализации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка чугунной ванны осуществляется исключительно в неповрежденной заводской упаковке крытыми транспортными средствами, обеспечивающими надежную защиту изделия от атмосферных осадков и загрязнений. При перевозке груз должен быть надежно закреплен в кузове для исключения его смещения. Ввиду значительной массы ванны погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить с применением средств малой механизации или с привлечением достаточного количества персонала, категорически запрещая сбрасывание, удары и волочение изделия по поверхности во избежание критических сколов эмали и деформации опор.

Хранение ванны допускается в закрытых, сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях на ровной поверхности, вдали от отопительных приборов и источников агрессивных химических веществ. Во избежание случайных царапин и повреждений эмалированного покрытия распаковывать изделие и снимать защитную упаковку рекомендуется непосредственно перед началом монтажных работ.