

Зональные шаровые краны

2-ходовый регулирующий зональный кран

Крутящий момент	Откр.-закр.	3-поз.	Главное 2—10 В =	MP-Bus шина	Охранная функция	Номинальное напряжение	Время поворота	Клеммное подключение	CQ..				
													
1 Нм	•	•				24 В =/~	75 с		CQ24A				
1 Нм	•	•				24 В =/~	75 с	•	CQ24A-T				
1 Нм	•	•				230 В ~	75 с			CQ230A			
1 Нм	•	•				230 В ~	75 с	•		CQ230A-T			
1 Нм			•			24 В =/~	75 с				CQ24A-SR		
1 Нм			•			24 В =/~	75 с	•			CQ24A-SR-T		
1 Нм				•		24 В =/~	75 с					CQ24A-MPL	
1 Нм				•		24 В =/~	75 с	•				CQ24A-MPL-T	
1 Нм			•		•	24 В =/~	75 с						CQK24A-SR
Внутренняя резьба Rp						Ps = 1600 кПа T _{макс} = 90°C		Применение: закрытый контур					
2-ход 						DN [мм]	Kvs_{макс} [м³/час]		ΔP_{макс} [кПа]		ΔPs [кПа]		
C215Q-J						15	0,4/0,6/1/1,5/2/2,9/4/4,8		280		350		
C220Q-K						20	0,5/0,8/1,3/1,9/2,8/4/5,7/8		280		350		

3-ходовой перекидной зональный кран

Крутящий момент	Откр.-закр.	3-поз.	MP-Bus шина	Номинальное напряжение	Время поворота	Клеммное подключение	CQ..		
									
1 Нм	•	•		24 В =/~	75 с		CQ24A		
1 Нм	•	•		24 В =/~	75 с	•	CQ24A-T		
1 Нм	•	•		230 В ~	75 с			CQ230A	
1 Нм	•	•		230 В ~	75 с	•		CQ230A-T	
1 Нм			•	24 В =/~	75 с				CQ24A-MPL
1 Нм			•	24 В =/~	75 с	•			CQ24A-MPL-T
Внутренняя резьба				Ps = 1600 кПа T _{макс} = 90°C		Применение: закрытый контур			
3-ход 				DN [мм]	Kvs [м³/час]		ΔP_{макс} [кПа]		ΔPs [кПа]
C315Q-H				15	2,5		280		280
C320Q-J				20	4		280		350

Регулирующие шаровые краны

6-ходовой регулирующий шаровой кран

6-ходовой регулирующий шаровой кран					LR	HR	
					 80°C	 80°C	
		Время срабатывания	Управление (рабочий диапазон)				
Плавное	24 В ~/=	90 с	(0)2...10 В=		LR24A-SR		
		140 с	(0)2...10 В=			HR24-SR	
По шине	24 В ~/=	90 с настраивается	(0)2...10 В= MP-Bus по выбору		LR24A-MP*		
Внутренняя резьба Rp			Ps = 1600 кПа Тмакс = 80°C		Применение : закрытый контур		
6-ход 		DN	Rp	Kvs Контур1	Kvs Контур2	ΔРмакс	ΔРмакс
		[мм]	[дюйм]	[м³/час]	[м³/час]	[кПа]	[кПа]
R3015-P25-P25-B2		15	½"	0,25	0,25	100	100
R3015-P25-P4-B2		15	½"	0,25	0,4		
R3015-P25-P63-B2		15	½"	0,25	0,63		
R3015-P25-1-B2		15	½"	0,25	1,0		
R3015-P25-1P3-B2		15	½"	0,25	1,3		
R3015-P4-P25-B2		15	½"	0,4	0,25		
R3015-P4-P4-B2		15	½"	0,4	0,4		
R3015-P4-P63-B2		15	½"	0,4	0,63		
R3015-P4-1-B2		15	½"	0,4	1,0		
R3015-P4-1P3-B2		15	½"	0,4	1,3		
R3015-P63-P25-B2		15	½"	0,63	0,25		
R3015-P63-P4-B2		15	½"	0,63	0,4		
R3015-P63-P63-B2		15	½"	0,63	0,63		
R3015-P63-1-B2		15	½"	0,63	1,0		
R3015-P63-1P3-B2		15	½"	0,63	1,3		
R3015-1-P25-B2		15	½"	1,0	0,25		
R3015-1-P4-B2		15	½"	1,0	0,4		
R3015-1-P63-B2		15	½"	1,0	0,63		
R3015-1-1-B2		15	½"	1,0	1,0		
R3015-1-1P3-B2		15	½"	1,0	1,3		
R3015-1P3-P25-B2		15	½"	1,3	0,25		
R3015-1P3-P4-B2		15	½"	1,3	0,4		
R3015-1P3-P63-B2		15	½"	1,3	0,63		
R3015-1P3-1-B2		15	½"	1,3	1,0		
R3015-1P3-1P3-B2		15	½"	1,3	1,3		
R3020-P63-1P6-B2		20	¾"	0,63	1,6		
R3020-P63-2P5-B2		20	¾"	0,63	2,5		
R3020-1-1P6-B2		20	¾"	1,0	1,6		
R3020-1-2P5-B2		20	¾"	1,0	2,5		
R3020-1P6-P63-B2		20	¾"	1,6	0,63		
R3020-1P6-1-B2		20	¾"	1,6	1,0		
R3020-1P6-1P6-B2		20	¾"	1,6	1,6		
R3020-P63-2P5-B2		20	¾"	1,6	2,5		
R3020-2P5-P63-B2		20	¾"	2,5	0,63		
R3020-2P5-1-B2		20	¾"	2,5	1,0		
R3020-2P5-1P6-B2		20	¾"	2,5	1,6		
R3020-2P5-2P5-B2		20	¾"	2,5	2,5	100	100

*Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут быть настроены с помощью программы PC-Tool