

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: *Шкафы распределительные серии ШРВ и ШРН*

Артикул, типоразмер: .....

Название и адрес торговой организации: .....

Дата продажи «.....».....20.....г. Подпись продавца.....

**М.п.**

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ .....  
(подпись) (расшифровка подписи)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламации и претензий, обращаться по адресу: 129626, Россия, г. Москва, а/я 98.

Тел., факс: +7(495)287-96-96 | <http://www.tebo.ru> | [info@tebo.ru](mailto:info@tebo.ru)

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

### ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА:

Причина обращения: .....


Дата обращения: «.....».....20.....г.

Производитель: ИП Кучумова А.С.  
Адрес производителя: Россия, г. Кострома, ул. Дёминская 2Б.  
Продавец: АО «ТВВД».  
Адрес продавца: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-Разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комнаты 2-6.  
Торговая марка: ТЕВО®.



## ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкафы распределительные  
серии ШРВ и ШРН



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ  
ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ**

**ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ!**

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф распределительный торговой марки **TEBO**® предназначен для монтажа в нем распределительных коллекторов для систем отопления и водоснабжения.

Шкаф распределительный наружной серии ШРН предназначен для наружного монтажа.

Шкаф распределительный внутренний (встраиваемый) серии ШРВ предназначен для скрытого монтажа в стеновую нишу.

## 2. ОПИСАНИЕ


Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью. Корпус встраиваемых шкафов выполнен из оцинкованной стали.

В боковых стенах корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте удобном для пропуска присоединительных трубопроводов.

Выдвижная рама встраиваемых шкафов позволяет регулировать глубину – до 80 мм. Регулировка шкафа по высоте встраиваемый - до 110 мм. наружный – до 75 мм. Осуществляется с помощью выдвижных ножек. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу.

Откидная дверца имеет замок, закрывающий шкаф от несанкционированного доступа. Внутри шкафа установлены передвижные монтажные рейки, к которым крепится оборудование.

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА



| Артикул | Габаритные размеры НхВхL, мм | Масса | Макс. кол-во выходных отверстий коллектора* |
|---------|------------------------------|-------|---|
| ШРН-1   | 651x120x453                  | 6,78  | 1-5   |
| ШРН-2   | 651x120x553                  | 7,74  | 6-7   |
| ШРН-3   | 651x120x703                  | 9,50  | 8-10  |
| ШРН-4   | 651x120x853                  | 11,80 | 11-12                                       |
| ШРН-5   | 651x120x1003                 | 14,56 | 13-16                                       |
| ШРН-6   | 651x120x1153                 | 16,58 | 17-18                                       |
| ШРН-7   | 651x120x1304                 | 17,90 | 19-20                                       |

| Артикул | Габаритные размеры НхВхL, мм | Масса | Макс. кол-во выходных отверстий коллектора* |
|---------|------------------------------|-------|---|
| ШРВ-1   | 670x125x494                  | 7,72  | 1-5   |
| ШРВ-2   | 670x125x594                  | 8,84  | 6-7   |
| ШРВ-3   | 670x125x744                  | 10,42 | 8-10  |
| ШРВ-4   | 670x125x894                  | 12,66 | 11-12                                       |
| ШРВ-5   | 670x125x1044                 | 15,30 | 13-16                                       |
| ШРВ-6   | 670x125x1194                 | 17,90 | 17-18                                       |
| ШРВ-7   | 670x125x1344                 | 19,10 | 19-20                                       |

\* При межосевом расстоянии выходных отверстий 50 мм.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Комплектация        | Количество |
|---------------------|------------|
| Шкаф                | 1 шт.      |
| Паспорт             | 1 шт.      |
| Коробка упаковочная | 1 шт.      |

## 5. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж встраиваемых шкафов производится в заранее подготовленную нишу стены или перегородки.

Монтаж шкафов осуществляется путем его крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.

В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

Дополнительно шкаф может крепиться к стене или перегородке через отверстия в верхней части тыльной стенки шкафа.

Крепление коллекторов и смесительных узлов в шкафу производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину.

Коллекторные шкафы представляют собой тонкостенные коробчатые конструкции, поэтому их следует оберегать от механических воздействий. Шкафы не допускается использовать в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа распределительного серии ШРН и ШРВ торговой марки **TEBO**® требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

**Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.**

**Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.**

**Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.**

**Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.**