

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в которых может превышать верхние пределы измерений этих приборов.
Приборы должны быть надежно закреплены при монтаже на объекте.
Монтаж приборов должен осуществляться только воздействием на штуцер. При монтаже следует использовать специальные ключи. Категорически запрещается при установке приборов прикладывать механические усилия к корпусу.
В качестве уплотнения в месте соединения прибора с источником давления для обеспечения герметичности рекомендуется применять специальную уплотнительную ленту, прокладку или иной материал, совместимый с измеренной средой.
Работы по устранению каких-либо дефектов приборов, их монтажу и демонтажу, должны производиться только при отсутствии давления в магистралах, подводящих измеряемую среду.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Периодическая поверка приборов должна осуществляться в соответствии с методикой поверки РТ-МП-50-443-2023.
7.2 Межповерочный интервал поверки приборов при периодических поверках – 2 года.
7.3 По результатам первичной поверки прибор признан пригодным к эксплуатации. Данные о поверке размещены в ФГИС АРШИН.

Дата «__» _____ Поверитель _____

7.3 Манометр(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 4212-001-42847680-2016 и призна(ь) годным(и) к эксплуатации.
7.4 На циферблатах с двойной шкалой основная шкала нанесена черным цветом, основная единица измерения – МПа. Дополнительная шкала – красным цветом.

Место отсчета клейма ОТК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Сантехническая Компания «ЭКОМЕРА», 121471, г. Москва, Ребриновая, ул. – д. 65, стр. 3, помещение 5-3, комнаты 2 и 3. тел.: 8 (495) 66-96-726, info@ekomera.ru, www.ekomera.ru

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Полное название организации _____

«__» _____ (дата продажи) _____

9. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ _____

«__» _____ (подпись) _____

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
11.1 Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами и нормами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
11.2 Условия транспортирования 4 по ГОСТ 15150-68.
11.3 Хранение приборов в упаковке предприятия изготовителя должно производиться на складах в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-68.
11.4 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей вызывающих коррозию деталей приборов.

12. УТИЛИЗАЦИЯ
Манометры не содержат ядовитых, токсичных, и взрывчатых материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. После окончания срока службы манометры подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию, в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных и цветных металлов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что при заказе услуги периодической поверки приборов ЭКОМЕРА в лаборатории ООО СК «Экомера» предоставляется скидка!



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Манометр предназначен для измерений давления разреженного газа, а также для измерений давления избыточного газа.
1.2. Манометр выпускают по ТУ 4212-001-42847680-2016.
1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 73683-18

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр, мм	Диапазон основной шкалы			
	кгс/см ²	бар	МПа	кПа
50				
63				
100				
160				
250				

2.1. Класс точности: 1.5
2.2. Разбег присоединительного штуцера: G 1/2, M20x1,5
2.3. Масса не более, кг: 0,4
2.4. Размер квадрата под ключ, мм: 22 x 22,
радиальное; осевое
2.5. Исполнение: 10 лет.
2.6. Средний срок службы: МПа/бар; МПа/кгс/см2
2.7. Шкала:

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол-во
Прибор	1
Паспорт	1

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Эксплуатация приборов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2405-88 и ТУ 4212-001-42847680-2016.
4.2. Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха -40...+70°С;
• макс. температура изм. среды:
для Ø 50, 63, 100 исп. 2: +120,
для Ø 100 ст. исп.: +160°С;
• вид защиты IP54;
• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
• относительная влажность до 80% при 35°С;

5. ГАРАНТИИ

5.1. Прибор соответствует требованиям ТУ 4212-001-42847680-2016 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня первичной поверки. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня поверки.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что при заказе услуги периодической поверки приборов ЭКОМЕРА в лаборатории ООО СК «Экомера» предоставляется скидка!