



K281X012

Описание

Исполнительный механизм K281X012 служит для управления смесительными клапанами R298 и R298N в системах отопления и охлаждения.

Управление приводом осуществляется с помощью блока управления KLIMAbus KPM20 или KPM31.

Версии и коды продуктов

Код продукта	Источник питания	Тип	Соединение клапана
K281X012	24 В переменного тока	0-10 В, пропорциональный	M30 x 1,5 мм

Аксессуары

P19Y001:кольцевая гайка M30x1,5 мм для крепления клапанов

R298 или R298N с резьбой M28x1,5 мм. В комплекте с

пластиковым колпачком для защиты и ручного регулирования/перехвата (в качестве альтернативы приводу).

Технические данные

- Тип привода: пропорциональный 0-10 В.
- Тип регулирования, используемый с приводом: KLIMAbus (KPM30/KPM31).
- Электропитание: 24 В, 50/60 Гц.
- Тип команды: автоматический
- Тяговая сила: 120 Н +30 % -20 %
- Максимальный ход: 6,3 мм.
- Время открытия на максимальной скорости: 50 секунд.
- Потребление электроэнергии: 2,5 ВА.
- Класс защиты: IP43.
- Диапазон температур хранения: -20÷65 °С с относительной влажностью, без конденсации.
- Диапазон рабочей температуры окружающей среды: 0÷50 °С с относительной влажностью, без конденсации.
- Длина электрического кабеля: 1,5 м (3 x 0,25 мм).2)
- Уровень шума при работе: < 30 дБ(А).
- Кольцевая гайка для крепления к корпусу клапана: M30x1,5 мм, латунь.
- двухцветный светодиод (зеленый/красный), индикатор состояния функции
- Белый цвет

Материалы

- Крышка: АБС + ПК
- Шток: PA66 – GF30
- Резьбовая гайка: латунь UNI EN 1264 - CW614N.

Функционирование

Рабочий цикл

При подаче тока привод автоматически калибруется для выполнения полного цикла. Привод перемещает шток вниз на полный ход. Как только НУЛЕВОЕ положение достигнуто, привод перемещает шток в соответствии с входным сигналом. Когда входной сигнал увеличивается (например, с 0 В до 10 В), шток привода выдвигается, если привод сконфигурирован как прямое действие (DA), или выдвигается, если привод сконфигурирован как обратное действие (RA). Когда входной сигнал уменьшается (с 0 В до 10 В), шток привода втягивается, если привод сконфигурирован как прямое действие (DA), или выдвигается, если привод сконфигурирован как обратное действие (RA).

Подтверждение окончания импульса

Когда входной сигнал равен 100 %, каждые 2 часа привод восстанавливает ток и регулирует направление сигнала в течение примерно 60 секунд до конечного положения хода.

Действие	Вход	Направление
Прямое действие	0...10 В постоянного тока	- Выталкивание штока
	0...10 В постоянного тока	- Втягивание штока
Обратное действие	0...10 В постоянного тока	- Втягивание штока
	0...10 В постоянного тока	- Выталкивание штока

Индикаторы состояния функций

Привод K281X012 оснащен двухцветным светодиодом (зеленый-красный), который предоставляет следующую информацию о рабочем и диагностическом статусе:

LED	Значение
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	Нет питания
Прерывистый зеленый	Переход на позицию
Прерывистый зеленый	Подтверждение окончания
Фиксированный зеленый	Позиция достигнута
Прерывистый красный	Цикл
Фиксированный красный	4/20 мА или 2/10 В постоянного тока: сигнал потерян




Электрические соединения



Предупреждение.
Убедитесь, что напряжение источника питания отключено во время выполнения соединений.




Предупреждение.
Прежде чем подавать питание на систему, выполните и проверьте электрические соединения. Короткие замыкания или неправильное подключение кабелей могут привести к необратимому повреждению электрических компонентов привода.



Цвет проводника	Функция
Черный	Напряжение питания 24 В переменного тока;
Красный	
Серый	Контакт вверх/вниз 0-10 В постоянного тока

Настройки DIP-переключателя

Все пропорциональные модели имеют 6 DIP-переключателей, которые позволяют пользователю настраивать привод. Привод поставляется с завода со всеми DIP-переключателями в положении ВЫКЛ.



ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	0...10VDC	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	5...10VDC	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	0...20mA	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2...10VDC	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	0...5VDC	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4...20mA	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	RA	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	LIN	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Eq%	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	VDC	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	mA	<input type="checkbox"/>		
1, 2, 3: ИНТЕРВАЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА			4: Действие						
			5: КРИВАЯ						
			6: ТИП СИГНАЛА						


DIP-переключатель 1 - 2 - 3 - 6

DIP-переключатели 1-2-3 позволяют пользователю изменять интервалы аналогового входа. Для перехода от аналогового входного напряжения к переменному току необходимо соответствующим образом отрегулировать DIP-переключатель.


DIP-переключатель 4

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4 позволяет пользователю изменять действие привода по отношению к аналоговому входу.

- DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4 ВЫКЛ (прямое действие - DA) Когда сигнал увеличивается, шток привода выдвигается.



- DIP-переключатель 4 ВКЛ (обратное действие - RA) Когда сигнал увеличивается, шток привода втягивается.



DIP-переключатель 5

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5 позволяет пользователю изменять функции управления приводом, чтобы получить линейную комбинацию привод-клапан или более или менее равный процент.

- DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5 ВЫКЛ (линейный)


Пользователям рекомендуется использовать с линейным клапаном или с функцией равнопроцентного регулирования.

- DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5 ВКЛ (процентное соотношение более или менее равное)


Пользователям рекомендуется использовать клапан быстрого открытия или функцию управления включением/выключением.

ПЕРЕМЫЧКА регулирование

Все пропорциональные модели имеют перемычку, которая позволяет пользователю изменять следующие параметры:



Изменение хода штока производят замыканием контактов "Джампером" на 3,2 мм, 4,3 мм или 6 мм.





Монтаж

Привод K281X012 можно установить на смесительные клапаны серии R298 или R298N с крышкой (на клапанах с кольцевой гайкой M28x1,5 мм кольцевую гайку с резьбой M28 необходимо заменить кольцевой гайкой M30x1,5 мм).

Замена резьбовой кольцевой гайки

	1. Сбросьте давление из системы.
	2. Отвинтите кольцевую гайку M28x1,5 мм, предварительно установленную на клапане, и замените ее новой кольцевой гайкой M30x1,5 мм (P19Y001), подходящей для установки с приводом K281X012. Внимание! Опасность для людей. Снятие кольцевой гайки может вызвать утечку из крышки в случае остаточного давления в системе.
	3. Установите привод K281X012, закрутив кольцевую гайку M30x1,5 мм.

Этапы установки


- Установите клапан вертикально или под углом не более 90° в легкодоступном месте.
- Не накрывайте изоляционным материалом.

--	--




Предупреждение.
Никогда не используйте привод в качестве монтажного рычага.

Положения штока привода




Разрешенные положения установки




Использование привода в сочетании с блоками управления КПМ30 или КПМ31. При использовании привода с блоками управления КПМ30 или КПМ31 (или с управляющим сигналом 0-10 В) DIP-переключатели и перемычки должны быть установлены в соответствии со следующими рисунками.

DIP-переключатели:



Джамперы:



Пример

Размеры

Код продукта	A [мм]	B [мм]	C [мм]
K281X012	80	80	49

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.giacomini.com или свяжитесь с технической службой: +39 0322 923372.6+39 0322 923255 * consulenza.prodotti@giacomini.com Эта брошюра предназначена исключительно для информационных целей. Giacomini SpA оставляет за собой право вносить изменения по техническим или коммерческим причинам без предварительного уведомления в элементы, описанные в этой брошюре. Информация, описанная в данной технической брошюре, не освобождает пользователя от необходимости тщательного соблюдения существующих правил и норм качества изготовления. Giacomini SpA Via per Alzo, 39-28017 Сан-Маурисио-д'Опальо (НО) Италия